

取扱説明



⚠️ ご注意



電源が切れたり、機器の設定が変わる恐れがあるので、**上部のボタンは押さない**てください。




赤色のボタンを**短押し**すると、充電ランプが光りますが**不具合はありません**のでご安心ください。

● 緊急対応

緊急事態が発生した際は、**赤色のボタンを3秒以上長押し**すると、SOSランプが**緑色に点滅**します。

SOSランプが自動的に消え、**機器から音が”ピー”と5回鳴ったら**管制センターに通報が届いた合図です。

※ランプが消えて30秒程度経過しても音が鳴らない場合は再度ボタンを押してください。



▶▶ 警備員が出動します

● 充電について

充電する際は、機器上部にある充電口を下に向け、スライドさせるように充電台に差し込みます。

※充電する際、充電ランプが**赤く点灯するまで差し込んで**ください

充電ランプが赤く点灯したら充電が開始され、ランプが緑色に点灯したら充電完了です。

※ご就寝の際など**1日1回充電**をお願いいたします。

